

Panasonic

ND フィルター(ND8)

取扱説明書

品番 **DMW-LND52**



このたびは、ND フィルターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保存し、必要なときにお読みください。

- この ND フィルターは、フィルター口径が 52 mm の当社デジタルカメラ専用です。
- 収納ケースより出してお使いください。
- 色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8 (3 絞り分) に減少させるフィルターです。
- 晴天の屋外撮影時 (特に真夏の海岸やスキー場など) で、被写体が明る過ぎて画面が白っぽくなるようなときに使用します。また、明るい日中に絞りを開けて撮影したいときや、スローシャッターで撮影したいときにも効果的です。

■取り付けかた

(イラストは DMC-LC5 の例です)

準備：カメラの電源を [OFF] にして、レンズを収納しておく



- ① レンズリングを回して外す
- ② コンバージョンレンズアダプター (DMW-LA1) を回してつける
- ③ ND フィルターを回してつける

使用するデジタルカメラによって取り付けかたが異なる場合があります。デジタルカメラの説明書もお読みください。

■ホワイトバランスについて

ND フィルターを使用するときは取り付けた後にホワイトバランスをセットモードにして、手動でホワイトバランス設定を行うことをおすすめします。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をお読みください。


■使用上のお願い

- ND フィルターやコンバージョンレンズアダプターを外すときはデジタルカメラの電源を [OFF] にして、レンズを収納してください。
- ND フィルターと他のアクセサリ（クローズアップレンズなど）を同時に付けると、ズームの終端（もっとも広角側）に近づくにつれて画面四隅が暗くなる（ケラレ）場合があります。
- 強く締め付けすぎると、外れなくなることがあります。
- ND フィルターの表面をさわったり汚さないようにしてください。汚れたり砂などがついたときは、市販のブロワーブラシでほこりや砂などを払い、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの溶剤を使用すると変色や破損の原因となります。
- 使わないときは、収納ケースに入れて、湿度の低い場所に保管してください。
- レンズキャップは装着できません。

■仕様

取付ねじ径	: M52 × P0.75 mm
本体寸法	: 最大径 54 mm
	: 全長 6.4 mm
質量	: 14 g
付属品	: 収納ケース

■お問い合わせ先

お客様ご相談センター	<small>パナは 365 日</small>  0120-878-365
フリーダイヤル (料金無料)	365 日 / 受付 9 時～ 20 時

松下電器産業株式会社

AVC ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)6909-1021

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06)6901-1161

©Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

VQT0A47

S0802Sq0(2000 (A))